

## Überblick

Die ST Getrieberegner von Hunter wurden speziell zur Kühlung, Reinigung und Befeuchtung von Sportanlagen mit Kunstrasen entwickelt. Mit dem leistungsstarken Getrieberegner ST-1700V mit großer Wurfweite können Kunstrasenplätze vom Spielfeldrand aus beregnet werden. Daneben garantieren die Valve-in-Head (VIH)-Bauweise und das Total-Top-Service (TTS)-Design eine einfache Installation und Wartung. Er ist mit dem seit Jahren bewährten Getriebe des ST-1600-HS-B ausgestattet.

### Valve-in-Head

Bei der Valve-in-Head Bauweise sind das Steuerventil, die Magnetspule und ein manueller An-Aus-Auto-Schalter in das robuste, schlagfeste Regnergehäuse integriert. Dieses praktische und kompakte Design wird von Installateuren und Anwendern besonders geschätzt.

### Total-Top-Service

Dank des Total-Top-Service-Designs kann auf alle Teile, die eine Wartung benötigen, problemlos von der Oberfläche aus zugegriffen werden, ohne dass der Kunstrasen dabei beschädigt wird. Im großen Flanschgehäuse findet sich genug Platz für wasserfeste Spleißverbinder in voller Größe sowie einen Decoder für Zweileiter-Steuerungsanwendungen.

#### WESENTLICHE VORTEILE

- Integriertes Hochleistungsgetriebe und Edelstahlaufsteiger für jahrelangen zuverlässigen Betrieb
- Flexible Beregnung für große Reichweiten von bis zu 48 Metern mit fünf möglichen Düsen
- Ein Modell zwei Funktionen: Vollkreis und Teilkreis mit einstellbarem Sektor von 40° bis 360°
- Einstellungsknopf für die Anpassung der Rotationsgeschwindigkeit

# **Fehlerbehebung**

Hier finden Sie weitere hilfreiche Informationen zu Ihrem Produkt, einschließlich Tipps zur Installation.





### Wichtig

Im Wasser sind unter Umständen Fremdkörper wie Sand, Steinchen und andere Verunreinigungen enthalten, die zu Schäden am Getrieberegner führen können. Zur Vermeidung dieser Probleme ist eventuell die Installation eines Filters nötig.

### Nach der Installation

Problembehebung bei ausbleibender Rotation nach der Installation:

- Prüfen Sie, ob die Nebendüse verstopft ist.
- 2. Prüfen Sie, ob ein Propeller in der Antriebsturbine blockiert ist.

Problembehebung bei Nichtbetrieb nach Anschluss an ein Decodersystem:

- 1. Prüfen Sie, ob die Leiter korrekt verbunden sind.
- Tauschen Sie die beiden Leiter an der Magnetspule.

### Sicherheitshinweise

- Führen Sie keine Anpassungen oder Kontrollen durch, während sich das Gerät in Betrieb befindet.
- Halten Sie sich nicht im Spritzbereich des Getrieberegners und Wasserstrahls auf.
- Der Wasserstrahl darf nicht auf Personen, Tiere, Stromleitungen, Straßen oder andere Objekte gerichtet werden.

# **Produktdetails**

### Produktabmessungen


- Gesamthöhe: 68 cm
- Aufsteigerhöhe: 13 cm
- Freiliegender Durchmesser: 33 cm x 39 cm
- Einlassgröße: 2" (50 mm) BSP\*

#### Betriebsdaten

- Wurfweite: 32 bis 48 m
- Durchfluss: 21,0 bis 58,8 m<sup>3</sup>/h; 350 bis 980 l/min
- Betriebsdruckbereich: 4,0 bis 8,0 bar; 400 bis 800 kPa
- Rotationsgeschwindigkeit: 80 Sekunden bei 6 bar (600 kPa) für einen Durchlauf über 180°




\*Verwenden Sie falls erforderlich einen P/N 241400SP Adapter für ein 50 mm (2") PVC-Rohr.





# **Ersatzteile**

BAUTEIL	BESCHREIBUNG		ARTIKELNR.	
1	Halterung Hauptdüse	502402SP		
I	Traiterung Hauptduse	#16	784800SP	
		#18	784800SP 784801SP	
2	Harmataliana Cat			
2	Hauptdüsen-Set	#20	784802SP	
		#22	784803SP	
		#24 Düsen mit	784804SP	
3	Nebendüsen-Set	Innengewinde und Winkelstück	10005900SP	
		Düsen mit Außengewinde Düse	10006100SP	
4	Geschwindigkeitsregle	er	510101SP	
5	Getriebeabdeckung	502455		
6	Antriebsturbinen-Set	10006200SP		
7	Umkehr-Set	510164SP		
8	Einlass-Set	510167SP		
9	Gewindeanschlus	893600SP		
10	Sektoreinstellring (2 S	205617SP		
11	Antriebsgetriebe-Set	881900SP		
12	Regnerabdeckung	204205SP		
13	Gehäuseoberteil	10006300SP		
14	Magnetspulen-Aktor-	10006400SP		
15	Aktor-Abdeckung	10006500SP		
16	Aufsteiger-Set	502436SP		
17	Gummischutzkappe	502423		
18	Sicherungsring	10006600SP		
19	Valve-in-Head	10006700SP		
20	Gehäuseunterteil	10006800SP		
21	Werkzeug zur Installa des Getriebes	517600SP		
22	Werkzeug zum Ein-/A Ventils	10000100SP		
23	Werkzeug zur Entfern Sicherheitsrings	251000SP		



Seite 4

## **Service und Wartung**

#### A. Gehäuse und Getriebe ersetzen

- Entfernen Sie den mittleren Stecker mit einem Schlitzschraubendreher und drehen Sie die Mutter darunter heraus. Der Deckel ist daraufhin abnehmbar.
- Schrauben Sie mithilfe des Werkzeugs zur Installation/ Entfernung des Getriebes den Rotor vom Kolben.
- Verwenden Sie das Werkzeug anschließend für die Schrauben unter dem Rotor.








#### B. Rotor ersetzen

 Entfernen Sie die acht Schrauben am Turbinengehäuse (sechs große, zwei kleine). Der Rotor kann anschließend aus dem Gehäuse gehoben werden.



## C. Auf die Magnetspule zugreifen

 Entfernen Sie die drei Schrauben auf dem Gehäuse der Magnetspule. Das Gehäuse kann daraufhin abgenommen werden.



### D. Betrieb im Teil- oder Vollkreis

- Heben Sie den Deckel an. Stellen Sie die Sektoreinstellringe auf den gewünschten Winkel (dies kann manuell vorgenommen werden).
- Für einen Betrieb im Vollkreis müssen Sie beide Einstellringe vollständig entfernen.



## E. Auf das Valve-in-Head zugreifen

Entfernen Sie den Regner (siehe Schritt A). Entfernen Sie die Schutzkappe. Lösen Sie die sechs Imbusschrauben vom Kolbenflansch. Entfernen Sie den Kolben.


- . Demontieren Sie den Sicherungsring mit dem Werkzeug zur Entfernung des Sicherheitsrings.
- Entfernen Sie das Ventil mit dem Werkzeug zur Installation/ Entfernung des Ventils.







# Installationsanleitung



# Installationsanleitung

## **DETAILS MAGNETSPULE**

- 1 Entladeanschluss (OFFEN)
- 2 Entladeanschluss (AUTO)
- 3 Magnetspule\*
- 4 Wasserleitung zum Filter
- 5 Wasserleitung zum Valve-in-Head

# **INSTALLATION IM DETAIL**


- **ST-1700V** Getrieberegner für Kunstrasen
- 2 Kunstrasen
- 3 Kiesschicht
- **4** Steuerkabel zu Magnetspule
- 5 2"- (50 mm) BSP-Anschlussgewinde
- 6 Anschlussverschraubung
- **7** Verdichtetes Substrat
- 8 Optionales Absperrventil
- **9** Grober Kies zur Drainage
- **10** Ggf. verdichteter Boden




<sup>\*</sup>Bei Anschluss an ein Zweileitersystem besteht das Risiko, die Magnetspule falsch zu verdrahten. Falls die Magnetspule beim Systemstart nicht schaltet, tauschen Sie zuerst die beiden Leiter der Magnetspule.

# Planungsbeispiele

Internationales Fußballfeld, mit Düsen Nr. 24, Betrieb bei 6,0 bar (600 kPa)








Düse	Druck		Wurfweite	Durchfluss		Niederschlag in mm/h*	
	Bar	kPa	m	m³/h	l/min		
16	4	400	32,0	21,0	350	41,0	47,3
	5	500	35,0	22,7	379	37,1	42,8
	6	600	37,0	25,9	432	37,8	43,7
	7	700	38,5	28,1	469	38,0	43,9
	8	800	40,0	30,4	508	38,1	43,9
18	4	400	34,0	24,3	405	42,0	48,5
	5	500	36,5	26,1	435	39,2	45,3
	6	600	38,5	28,8	481	38,9	44,9
	7	700	40,0	31,1	519	38,9	44,9
	8	800	42,0	33,8	564	38,3	44,3
20	4	400	35,0	30,4	508	49,7	57,4
	5	500	39,0	34,3	572	45,1	52,0
	6	600	41,0	37,2	621	44,3	51,1
	7	700	43,0	40,9	681	44,2	51,0
	8	800	45,0	44,0	733	43,4	50,1
22	4	400	35,5	34,9	582	55,4	63,9
	5	500	39,0	39,5	659	51,9	60,0
	6	600	43,0	42,9	715	46,4	53,6
	7	700	45,5	46,8	780	45,2	52,2
	8	800	47,0	50,4	841	45,7	52,7
24	4	400	37,0	40,2	671	58,8	67,9
	5	500	40,5	45,6	761	55,6	64,2
	6	600	44,0	50,4	840	52,1	60,1
	7	700	47,0	54,5	908	49,3	57,0
	8	800	48,0	58,8	980	51,0	58,9

<sup>\*</sup>Niederschlagsraten werden mit Kopf-zu-Kopf-Bewässerung gezeigt.

Hinweise:

Messungen der Wurfweite basieren auf der Standard-Rotationsgeschwindigkeit.



Hinweise



**HUNTER INDUSTRIES INCORPORATED** | Built on Innovation® 1940 Diamond Street, San Marcos, California 92078 USA

hunterindustries.com